网络摄像机操作指南



声明 1
注意事项1
接口定义1
登录 2
硬盘安装2
视频录像4
通道类型4
运动检测5
邮箱设置5
APP远程监控6
PC客户端远程监控 7
售后服务事项 9
常见问题10

声明

感谢您购买我们的产品!本说明书将会介绍产品的主要用途,如果您有什么疑问请随时联系我们,更多的信息在我们的网站和技术支持中心。本手册中介绍的功能,参数,操作等仅供参考。产品所有详细信息,请参考实际产品。

注意事项

- 请勿在产品上放置盛有液体的容器(例如花瓶)。
- 请将产品放置在通风环境中使用,并防止堵塞通风孔。
- ❸ 请使用产品附带的电源, 以免损坏产品。
- ●请在标准的工作温度和湿度下使产品(在本手册或经销商的网站中建议使用)。
- 电路板上的灰尘可能会导致短路。建议及时清除电路板上的灰尘,为了使产品能长期正常工作。
- ⑦产品安装施工等须符合规范,可参照相关国家或地方标准。

接口定义



DC12V	12V DVR 电源接口
WAN Port	RJ45 网口
USB Ports	用于鼠标以及USB备份
VGA Port	用于在VGA监视器上查看
A-IN	音频输入接口
A-OUT	音频输出接口
HDMI Port	用于在高清电视上观看
V-IN	摄像头信号输入接口



温馨提示:

默认ID为" admin", 密码为空, 表示密码不需要填入任何东西, 只需单击"登录"即可。为了保护您的隐私, 请尽早设置密码。

	登录系统
	用户 admin ▼ 密码
请登录	
	确定取消

硬盘安装以及格式化

注意:

1.请在DVR电源关闭时再安装硬盘;

2.使用视频录制和视频回放功能必须安装硬盘;

3.套装不包含硬盘,推荐选择监控专用硬盘: SATA III接口,大小3.5寸,内存为1-2TB。



步骤1:松开固定盒盖的螺丝。



步骤2:将盖子向前推至底部,然后取下。



步骤3:将NVR的SATA电源电缆和数据电缆连接到硬盘的相应端口(无硬盘)。

步骤4:将硬盘和NVR放在一起,小心地将它 们翻转过来,然后将硬盘上的螺孔与NVR外壳 上的螺孔对齐,然后拧上螺丝。

步骤4:将盖子放回原位并拧上螺丝。

安装硬盘后,您可以在硬盘信息界面上查看硬盘的状态。如果未格式化硬盘,请手动单击格式化 硬盘,如下图所示:

				存储信息		- 12 -
SATA						
	类型	总容量	剩余容量	状态		
全	-	465.76 GB	464.02 GB	-		
1-1*	读写盘	465.76 GB	464.02 GB	止常		
格式	代化磁盘	恢复错误	分区			
设为	讨读写盘	设为冗余盘	设为只证	卖盘		
			查	看存储录像时间	取消	

视频录像

注意:

1.只有安装了硬盘后才能使用录制功能;

2.硬盘能记录多长时间取决于硬盘的内存。当硬盘内存是满的,新的视频文件会自动覆 盖旧的文件。例如,如果硬盘内存在7天后是满的,那么第8天的视频将涵盖第1天。 3.用户可以设置任何时间段,硬盘录像默认设置为24小时7天录像。

		录像设置
通道 1 •		
长度 60 分 预录 5 秒		
	检测	指導
时间段1 00:00 - 24:00 🗹	V	
时间段2 00:00 - 00:00 🗌		
时间段3 00:00 - 00:00	0	
时间按4 00:00 - 00:00		
	高级	确定 取消

日程:可以设置录像周期,可以设置常规,检测和报警三种方式进行录像。

② 手动:手动开始记录,而没有警报和运动检测的划分。

❸ 停止:停止录像。

④常规:定时录制,默认设置为24小时7天录制。

6 检测:运动检测记录,当检测到运动物体时开始录像。

通道类型

DVR是一种五合一硬盘录像机,支持多模式输入。访问时会自动识别CVBS / AHD / TVI / CVI模式。 访问网络设备时,请根据要访问的IPC设备选择相应的通道类型。



运动检测

注意:

1.运动报警和邮件报警功能需要DVR连接到网络才能正常使用;

2.请注意手机是否已授权APP推送消息权限;

3.邮件警报功能的使用要求已开启邮箱的SMTP服务并将其添加到DVR中。详细信息请查 看"邮件设置"。

				移动侦测		
通道号 灵敏度	1 	启用 区域	✓			
布撤防时间段 录像通道 轮巡 云台联动 屏幕提动 屏幕志 写日志 手机上报	後置 1234 1234 0 0 0 0 0	间隔时间 录像延时 发送EMAIL FTP上传	2_秒 10_秒 0_			
			高级	确定	取消	

邮件设置

要将邮箱添加到DVR,必须在电子邮件设置中开启SMTP / IMAP服务。

添加邮箱步骤如下:

步骤1:请在电子邮箱官方网站上登录账号。

步骤2:进入邮箱设置,开启SMTP/IMAP服务,此时会有一个授权码(个别电子邮箱 有授权码,而不是全部);

步骤3:在邮箱设置界面输入邮箱账号和密码,若有授权码则密码为授权码,没有授权码则直接输入邮箱密码。

注意:

1.SMTP服务器:输入格式为 smtp.邮箱服务器名字.com,例如 hotmail的STMP服务器为 smtp.live.com,hotmail的STMP服务器为 smtp.gmail.com 2.端口:默认为 25。如果加密类型为SSL,则将其更改为465。 3.密码:请注意相应的电子邮件是否需要输入授权码。

网络服务 NTP	设置信息	
DDNC	1: NTP:60 1: smtp.163.co	m:25
DUNS FTP UPNP RTSP 式服务 手机上报	启用 SMTP服务器 端口 加密空名 密码 发件人 收主题	Email Smtp.163.com 25 NONE • @163.com @163.com @163.com; Alarm Message

APP远程监控

请从应用商店搜索并下载XMEye Pro,或扫描以下二维码进行下载。



注册帐户并登录XMEye Pro,然后单击左上角 🚼 扫描设备的二维码。



PC客户端远程监控

请通过这个链接下载 VMS 客户端: www.5qa.co,选择工业类客户端下载。

注意:

请确保DVR网络状态正常,并且与计算机连接到相同的网络上(局域网)。

步骤1: 单击"设备管理"进入自动搜索页面,并通过局域网搜索设备。



步骤2:点击"手动添加",选择登录类型并设备相关信息。

V	/IS 🔂							T	关于 ?
在550分数: 0									
	名称	CloudID	IP/第日			Г¥			缩
IPV4酸素	IPV6狼族	iāta							
全部设备: 0	在线: 0								
	SR CloudID	IP/SR	版本信息	93	這接状态	建量状态	景像状态	進機	操作
自动修改为	可用IP地址以正常登陆设备								

通过IP地址登录(局域网): 设备IP地址可在"网络"设置中找到。

设备名称:	测试设备
组:	默认组 -
登陆类型:	IP地址
IP:	192.168.3.186
銕口:	34567
用户名:	admin
密码:	•••••
厂 <u>家</u> :	XM ·

通过云ID登录(远程添加): 设备云ID即是设备序列号,可在"版本信息"中找到。

添加设备								
设备名称:	测试设备1							
组:	默 认组 ▼							
登陆类型:	CloudID -							
CloudID	abbaba123							
用户名:	admin							
密码:	•••••							
厂家:	XM •							
(R#++								
1841374	MAL NOR							

步骤3: 成功添加设备后, 请退出"设备管理器"界面。单击"监视"以查看监视屏幕。

VMS	5	Home	Eive View(1)				🕈 About 🛛 — 🗆 🗙
Wis CPU Bate	0%						Defens Citer I' Defant Group I' Defant Group I' CAND1 I' CAND2 I' CAND2
ALL CPU State: Memory State:	3% 154MB			25 36	64		View



注意:

下列情况造成的产品故障不在保修之列:

- 由于事故、疏忽、灾难、操作不当或误用而
 导致产品故障。
- 使用环境或条件不当,如电源不合、工作温度过高或过低,雷击等而导致产品故障。
- 曾经由非厂家授权维修单位进行维护的产品。

❸销售超过12个月的产品。



常见问题

- Q1: 如果DVR开机后无法启动,该怎么办?
 - ❶ 请检查DVR电源规格是否正确以及电源是否损坏;
 - ② 如果已经安装了硬盘,请取出硬盘并检查DVR是否可以在没有硬盘的情况下正常 启动。
- Q2: 忘记登录密码怎么办?

系统默认密码为空,您无需输入任何内容,只需单击即可登录。

Q3: DVR系统无法检测到硬盘驱动器。

请按照以下方法检查硬盘状态:

- ❶ 检查DVR与硬盘之间的连接线是否松动。
- ❷ 正常情况下,硬盘使用一段时间后会发热,请检查硬盘是否发热。
- ❸ 如果硬盘不发热,请更换电源,建议使用12V3A电源。
- ④ 如果以上方法都不奏效,请将硬盘连接到您的电脑上,将硬盘格式化为FAT32格式,然后再连接到NVR上。

提示:请在系统关闭电源时安装硬盘驱动器,否则无法识别硬盘驱动器。

- Q4: 连接相机后, 不显示画面。
 - 前确认摄像头像素是否大于或小于当前通道的像素,如果是,请切换合适的通道;
 - 请确认系统选择的通道模式是否正确。如果需要连接网络摄像头,则需要将通道 切换为数字通道。